



# Plegador de Aletas



El plegador de aletas es un dispositivo que va adosado a una máquina Flow Pack de Canto como nuestra W2. La función del mismo es plegar y soldar las aletas laterales del paquete, Esta tarea generalmente es requerida para utilizar los paquetes en conjuntos de 2,3,4 o 5 con un posterior envase secundario o una faja

El plegador de aletas esta diseñado para adaptarse a cualquier tipo de máquina Flow Pack de canto, la velocidad del mismo es autoajustable y funciona tanto con paquetes cuadrados como rectangulares.



Un sensor lee el producto y da la orden de avanzar un espacio, dejando así el lugar libre para el próximo paquete, luego pasa por una serie de cepillos que ajustan el paquete para que los plegadores laterales puedan bajar las aletas, por último 2 calefactores sellan ambas aletas dándole al paquete un cierre sin aletas visibles.

Todo el proceso está controlado por un PLC asegurando la confiabilidad del sistema.

Las especificaciones ilustradas o descriptas pueden ser modificadas sin previo aviso



**Envasadoras Flow Pack Cargadores automáticos Automatizaciones especiales**

Delcase 2476 (B1610CWD) Ricardo Rojas Bs. As. Argentina. Tel (5411) 4740-7618  
Tel (5411) 2071-1138 Email [ventas@alipack.com.ar](mailto:ventas@alipack.com.ar) Web <http://www.alipack.com.ar>